

甲プロ スニーカー用 の取付方

バンド式

※JIS S種の安全靴 (またはJSAA認定A種以上のプロスニーカー) に取り付けてください。

表面



裏面



代表品種

SLS-705 静電、G3595



取付動画



1



甲プロテクタのバンドを安全靴の下のバンドに挟み込みます。

※甲プロテクタは左右で形状が異なります。正面から見て広がり大きい方が外側になります。

2



甲プロテクタの面ファスナーがしっかりと付いていることを確認します。

3



先芯と甲プロテクタの重なりが10mm以上あることを確認してください。

※安全靴のバンドの形状やサイズによっては甲プロテクタを付ける位置が異なります。必ず最後に先芯と甲プロテクタの重なりを確認してください。

231205Y