





PRM212甲プロM2/PRM212甲プロM2静電 取り付け方説明書



- ① 甲プロを爪先側に倒し、甲プロ裏側のフラップを引き出します。靴紐を第1ハトメに通します。
- ② 第1ハトメから出た靴紐を、甲プロ裏側のループに通して、第2ハトメに通します。
- ③ 第2ハトメから出た靴紐を、甲プロ裏側のループに通して、第3ハトメに通します。
- ④ 第3ハトメから出た靴紐を、第4ハトメに通し、靴紐を結んで完成です。

靴紐の通し方を解説した動画も御座いますので、こちらも合わせてご覧ください。

ダミー



PRM212甲プロM2/静電
取付方法解説動画